

Kassensystem: Indatec INKA-200

Änderung der Mehrwertsteuer von 16% auf 19% und von 5% auf 7% zum 01.01.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachdem sich ja die MwSt. am 01.01.2021 von 16% auf 19% und von 5% auf 7% ändert, wollen wir Ihnen hiermit mitteilen, wie Sie dies auf einfache Art an Ihrer Kasse selbst programmieren können. Über die rechtlichen Voraussetzungen zur MwSt. Umstellung informieren Sie sich bitte bei ihrem Steuerberater, wir können und dürfen keine steuerrechtlichen Auskünfte geben.

Bevor Sie mit der Programmierung beginnen, sollten Sie zunächst alle für Sie relevanten Z-Lesungen an der Kasse durchführen, damit kein „Durcheinander“ bei der Berechnung der MwSt. entsteht.

Zur Erklärung:

Taste „**BAR**“ entspricht „**Enter**“ oder „**Ja**“

Taste „**LÖSCHEN**“ entspricht „**ESC**“ oder „**Nein**“

Gehen Sie jetzt Punkt für Punkt genau so vor, wie nachstehend beschrieben:

- • Schlüssel „**P**“ einstecken – es erscheint „**Betriebsart -P**“
- • Taste „**BAR**“ drücken – es erscheint „**Programmieren**“
- • Taste „**Zeile ab**“ drücken bis „**Grundprogramm**“
- • Taste „**BAR**“ drücken
- • Taste „**Zeile ab**“ drücken bis „**Steuer/Service**“
- • Taste „**BAR**“ drücken
- • Taste „**Pfeil rechts**“ 6mal drücken
- • „**19**“ eingeben – für **MWST.1**
- • Taste „**BAR**“ drücken
- • „**19**“ eingeben – für **MWST.1**
- • Taste „**BAR**“ 2mal drücken
- • Taste „**Pfeil rechts**“ 7mal drücken
- • „**7**“ eingeben – für **MWST.2**
- • Taste „**BAR**“ drücken
- • „**7**“ eingeben – für **MWST.2**
- • Taste „**BAR**“ 2mal drücken
- • Taste „**Pfeil rechts**“ 7mal drücken
- • „**7**“ eingeben – für **MWST.3**
- • Taste „**BAR**“ drücken
- • „**7**“ eingeben – für **MWST.3**
- • Taste „**BAR**“ drücken
- • Taste „**Löschen**“ 2mal drücken
- • Schlüssel „**P**“ abziehen

Damit ist der Vorgang beendet und Ihre Kasse rechnet jetzt „MwSt. 19%“ und MwSt. 7%.

MWST.1 => 19% MwSt.

MWST.2 => 7% MwSt.

MWST.3 => 7% MwSt. (Ausser Haus Verkauf)

Diese Programmierung führen Sie bitte erst zum 01.07.2021 durch:

- • Schlüssel „**P**“ einstecken – es erscheint „**Betriebsart -P**“
- • „**Kassenprogramm drucken**“ anwählen - Taste „**BAR**“ drücken
- • „**Warengruppen**“ anwählen - Taste „**BAR**“ drücken
- • „**Beenden**“ anwählen - Taste „**BAR**“ drücken
- • „**Testprogramme**“ anwählen - Taste „**BAR**“ drücken
- • „**Testprogramme Drucker**“ anwählen - Taste „**BAR**“ drücken
- • „**Bondrucker**“ anwählen - Taste „**BAR**“ drücken
- • „**Drucktest Ende**“ anwählen - Taste „**BAR**“ drücken
- • Schlüssel „**P**“ abziehen

Nun erhalten Sie einen Ausdruck ihrer „**Warengruppen**“. Sie müssen nun bei allen „Speisenwarengruppen“ die Steuergruppe von „**2**“ auf „**1**“ abändern.

- • Schlüssel „**P**“ einstecken – es erscheint „**Betriebsart -P**“
- • „**Programmieren**“ anwählen - Taste „**BAR**“ drücken
- • „**Stammdaten**“ anwählen - Taste „**BAR**“ drücken
- • „**Warengruppen**“ anwählen - Taste „**BAR**“ drücken
- • Mit der „**Pfeil ↓**“ den Punkt „**Steuergruppe**“ anwählen
- • Bei den Warengruppen der Speisen eine „**1**“ eingeben
- • Mit der Taste „**BAR**“ bis zur nächsten Warengruppe und bis zur nächsten Steuergruppe „weiterblättern“ usw.
- • Zum Schluß, wenn alle Warengruppen geändert wurden
- • Schlüssel „**P**“ abziehen

Sollten Sie nicht zurechtkommen, rufen Sie uns bitte an.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Kassen-Häge Team