

Kassensystem: MultiData NR-510 Hub

Änderung der Mehrwertsteuer von 16% auf 19% und von 5% auf 7% zum 01.01.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachdem sich ja die MwSt. am 01.01.2021 von 16% auf 19% und von 5% auf 7% ändert, wollen wir Ihnen hiermit mitteilen, wie Sie dies auf einfache Art an Ihrer Kasse selbst programmieren können. Über die rechtlichen Voraussetzungen zur MwSt. Umstellung informieren Sie sich bitte bei ihrem Steuerberater, wir können und dürfen keine steuerrechtlichen Auskünfte geben.

Bevor Sie mit der Programmierung beginnen, sollten Sie zunächst alle für Sie relevanten Z-Lesungen an der Kasse durchführen, damit kein „Durcheinander“ bei der Berechnung der MwSt. entsteht.

Gehen Sie jetzt Punkt für Punkt genau so vor, wie nachstehend beschrieben:

Schlüssel „**P**“ auf Schlossposition „**PGM**“ stellen
 „**7**“ eingeben
 Taste „**BAR**“ drücken
 „**1**“ eingeben
 Taste „**BAR**“ drücken
 Taste „**BAR**“ drücken (im Display steht MwSt.16%)
 Text „**MwSt.19%**“ eingeben (Lt.Textcodetabelle)
 Code: **077 119 083 116 046 049 057 037**
 Taste „**BAR**“ drücken
 Bei einer Kasse **mit TSE** „**2**“ eingeben
 Bei einer Kasse **ohne TSE** „**3**“ eingeben
 Taste „**BAR**“ drücken
 Mehrwertsteuersatz eingeben „**19000**“
 Taste „**BAR**“ drücken
 „**Löschen**“ drücken

„**2**“ eingeben
 Taste „**BAR**“ drücken
 Taste „**BAR**“ drücken (im Display steht MwSt.5%)
 Text „**MwSt.7%**“ eingeben (Lt. Textcodetabelle)
 Code: **077 119 083 116 046 055 037**
 Taste „**BAR**“ drücken
 Bei einer Kasse **mit TSE** „**2**“ eingeben
 Bei einer Kasse **ohne TSE** „**3**“ eingeben
 Taste „**BAR**“ drücken
 Mehrwertsteuersatz eingeben „**7000**“
 Taste „**BAR**“ drücken
 „**Löschen**“ drücken
 „**Löschen**“ drücken

„**8**“ eingeben
 Taste „**BAR**“ drücken
 „**3**“ eingeben
 Taste „**BAR**“ drücken
 Mit der **Pfeil-Taste** nach unten (oberhalb der Bar-Taste) bis zum **Punkt 5** gehen
 Taste „**BAR**“ drücken
 Text „**BRUTTO MWST 19%**“ eingeben
 Code: **066 082 085 084 084 079 032 077 087 083 084 032 049 057 037**
 Taste „**BAR**“ drücken
 Mit der **Pfeil-Taste** nach unten auf den **Punkt 6** gehen
 Taste „**BAR**“ drücken
 Text „**BRUTTO MWST 7%**“ eingeben
 Code: **066 082 085 084 084 079 032 077 087 083 084 032 055 037**
 Taste „**BAR**“ drücken
 Mit der **Pfeil-Taste** nach unten bis zum **Punkt 9** gehen
 Taste „**BAR**“ drücken
 Text „**MWST 19%**“ EINGEBEN
 Code: **077 087 083 084 032 049 057 037**
 Taste „**BAR**“ drücken

Mit der **Pfeil-Taste** nach unten auf den **Punkt 10** gehen
Taste „**BAR**“ drücken
Text „**MWST 7%**“ eingeben
Code: **077 087 083 084 032 055 037**
Taste „**BAR**“ drücken
Mit der **Pfeil-Taste** nach unten bis zum **Punkt 13** gehen
Taste „**BAR**“ drücken
Text „**NETTO MWST 19%**“ eingeben
Code: **078 069 084 084 079 032 077 087 083 084 032 049 057 037**
Taste „**BAR**“ drücken
Mit der **Pfeil-Taste** nach unten auf den **Punkt 14** gehen
Taste „**BAR**“ drücken
Text „**NETTO MWST 7%**“ eingeben
Code: **078 069 084 084 079 032 077 087 083 084 032 055 037**
Taste „**BAR**“ drücken
2mal „**Löschen**“ Taste drücken

Schlüssel wieder in die **REG**-Position stellen bzw. den **Z**-Schlüssel wieder einstecken

Damit ist der Vorgang beendet und Ihre Kasse rechnet jetzt „MwSt. 19%“ und „MwSt. 7%“.

Sollten Sie nicht zurechtkommen, rufen Sie uns bitte an.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Kassen-Häge Team