

Kassensystem: Indatec UX-45

Änderung der Mehrwertsteuer von 16% auf 19% und 5% auf 7% zum 01.01.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachdem sich ja die MwSt. am 01.01.2021 auf 19% / 7% ändert, wollen wir Ihnen hiermit mitteilen, wie Sie dies auf einfache Art an Ihrer Kasse selbst programmieren können. Über die rechtlichen Voraussetzungen zur MwSt. Umstellung informieren Sie sich bitte bei ihrem Steuerberater, wir können und dürfen keine steuerrechtlichen Auskünfte geben.

Bevor Sie mit der Programmierung beginnen, sollten Sie zunächst alle für Sie relevanten Z-Lesungen an der Kasse durchführen, damit kein „Durcheinander“ bei der Berechnung der MwSt. entsteht.

Gehen Sie jetzt Punkt für Punkt genau so vor, wie nachstehend beschrieben:

- Schlüssel „**MA**“ auf Schlossposition „**SP**“ drehen
- „**1**“ eingeben
- Taste „**X**“ drücken
- „**9**“ eingeben
- Taste „**Storno**“ drücken
- Taste „**CL**“ drücken

- Neuen Steuersatz eingeben „**19.000**“ (2 Vor- und 3 Nachkommastellen, mit Punkt eingeben)
- Taste „**Storno**“ drücken

- „**5**“ eingeben
- Taste „**X**“ drücken
- Mit der Taste „**Punkt**“ blättern bis im Display „**NETTO 16%**“ angezeigt wird, abändern auf „**NETTO 19%**“ (Texttastatur), zum Speichern Taste „**Punkt**“ drücken, dann weiter blättern bis „**16% MWST.**“ angezeigt wird, abändern auf „**19% MWST.**“, zum Speichern Taste „**Punkt**“ drücken (siehe auch Textpositionen)
- Taste „**CL**“ drücken

- „**1**“ eingeben
- Taste „**X**“ drücken
- „**11**“ eingeben
- Taste „**Storno**“ drücken
- Taste „**CL**“ drücken

- Schlüssel „**MA**“ auf Schlossposition „**SP**“ drehen
- „**1**“ eingeben
- Taste „**X**“ drücken
- „**10**“ eingeben
- Taste „**Storno**“ drücken
- Taste „**CL**“ drücken

- Neuen Steuersatz eingeben „**7.000**“ (1 Vor- und 3 Nachkommastellen, mit Punkt eingeben)
- Taste „**Storno**“ drücken

- „**5**“ eingeben
- Taste „**X**“ drücken
- Mit der Taste „**Punkt**“ blättern bis im Display „**NETTO 5%**“ angezeigt wird, abändern auf „**NETTO 7%**“ (Texttastatur), zum Speichern Taste „**Punkt**“ drücken, dann weiter blättern bis „**5% MWST.**“ angezeigt wird, abändern auf „**7% MWST.**“, zum Speichern Taste „**Punkt**“ drücken (siehe auch Textpositionen)
- Taste „**CL**“ drücken

- „**1**“ eingeben
- Taste „**X**“ drücken
- „**11**“ eingeben
- Taste „**Storno**“ drücken
- Taste „**CL**“ drücken

Damit ist der Vorgang beendet und Ihre Kasse rechnet jetzt „MwSt. 16%“ und MwSt. 5%.

Führen Sie die nachfolgende Änderung erst nach dem 30.06.2021 durch:

- Schlüssel „**MA**“ auf Schlossposition „**X**“ drehen
- „**94**“ eingeben
- Taste „**X**“ drücken
- „**Bar**“ eingeben
- Es wird eine **Spartenliste** gedruckt

- Schlüssel „**MA**“ auf Schlossposition „**SP**“ drehen
- „**3**“ eingeben
- Taste „**X**“ drücken
- „**Spartentaste**“ (siehe Tastaturvorlage im Anhang) drücken
- Bei den Speisensparten muss „**3 3 1 0**“ getippt werden.
- Danach muss der „.“ getippt werden
- Taste „**CL**“ drücken
- usw.

Sollten Sie nicht zurechtkommen, rufen Sie uns bitte an.
 Mit freundlichen Grüßen
 Ihr Kassen-Häge Team

Tastaturvorlage :

Sparte 1	Sparte 2	Sparte 3	Sparte 4	Sparte 5
Sparte 6	Sparte 7	Sparte 8	Sparte 9	Sparte 10
Sparte 11	Sparte 12	Sparte 13	Sparte 14	Sparte 15
Sparte 16	Sparte 17	Sparte 18	Sparte 19	Sparte 20

↑ Blättern	Tisch Nr.					!	„			%	&	/	()	=	?	,
Tisch zurück	Bed. Nr.	CL	X	letzter Buchst.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		+
Um-buchen	Storno	7	8	9		Q	W	E	R	T	Z	U	I	O	P	Ü	*
Separieren		4	5	6		A	S	D	F	G	H	J	K	L	Ö	Ä	
n. R.	Zws	1	2	3	Div. Getr.	Y	X	C	V	B	N	M	.	:	-		
Bar	Artikel Nr.	0	00	.	Div. Küche					leer	leer		Fett-schrift				

Textpositionen :

Position 23 = **NETTO 16%** wird zu **NETTO 19%**

Position 24 = **NETTO 5%** wird zu **NETTO 7%**

Position 25 = **16% MWST.** wird zu **19% MWST.**

Position 26 = **5% MWST.** wird zu **7% MWST.**