

Kassensystem: SKS TS-400 / TS-200 / 6800-02 Ab Version 1.2

Änderung der Mehrwertsteuer von 16% auf 19% und von 5% auf 7% zum 01.01.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachdem sich ja die MwSt. am 01.01.2021 von 16% auf 19% und von 5% auf 7% ändert, wollen wir Ihnen hiermit mitteilen, wie Sie dies auf einfache Art an Ihrer Kasse selbst programmieren können. Über die rechtlichen Voraussetzungen zur MwSt. Umstellung informieren Sie sich bitte bei ihrem Steuerberater, wir können und dürfen keine steuerrechtlichen Auskünfte geben.

Bevor Sie mit der Programmierung beginnen, sollten Sie zunächst alle für Sie relevanten Z-Lesungen an der Kasse durchführen, damit kein „Durcheinander“ bei der Berechnung der MwSt. entsteht.

Gehen Sie jetzt Punkt für Punkt genau so vor, wie nachstehend beschrieben:

- Schlüssel „**P**“ (rot) einstecken
- „**1**“ eingeben
- Taste „**X**“ drücken
- „**9**“ eingeben
- Taste „**Storno**“ drücken
- Taste „**CL**“ drücken

- Neuen Steuersatz eingeben „**19.000**“ (2 Vor- und 3 Nachkommastellen, mit Komma eingeben)
- Taste „**Storno**“ drücken

- „**5**“ eingeben
- Taste „**X**“ drücken
- Mit der Taste „**Komma**“ (über der Taste „9“) blättern bis im Display „**84**“ (Netto 16%) links unten angezeigt wird, abändern auf „**Netto 19%**“ (Texttastatur), zum Speichern Taste „**Komma**“ (über der Taste „9“) drücken, dann weiter blättern bis „**92**“ (16% MwSt.) links unten angezeigt wird, abändern auf „**MwSt. 19%**“, zum Speichern Taste „**Komma**“ (über der Taste „9“) drücken
- Taste „**CL**“ drücken

- „**1**“ eingeben
- Taste „**X**“ drücken
- „**10**“ eingeben
- Taste „**Storno**“ drücken
- Taste „**CL**“ drücken

- Neuen Steuersatz eingeben „**07.000**“ (2 Vor- und 3 Nachkommastellen, mit Komma eingeben)
- Taste „**Storno**“ drücken
- „**5**“ eingeben
- Taste „**X**“ drücken
- Mit der Taste „**Komma**“ (über der Taste „9“) blättern bis im Display „**85**“ (Netto 5%) links unten angezeigt wird, abändern auf „**Netto 7%**“ (Texttastatur), zum Speichern Taste „**Komma**“ (über der Taste „9“) drücken, dann weiter blättern bis „**93**“ (5% MwSt.) links unten angezeigt wird, abändern auf „**MwSt. 7%**“, zum Speichern Taste „**Komma**“ (über der Taste „9“) drücken
- Taste „**CL**“ drücken
- „**1**“ eingeben
- Taste „**X**“ drücken
- „**11**“ eingeben
- Taste „**Storno**“ drücken
- Taste „**CL**“ drücken

Damit ist der Vorgang beendet und Ihre Kasse rechnet jetzt „MwSt. 19%“ und MwSt. 7%“.

Führen Sie die nachfolgende Änderung erst nach dem 30.06.2021 durch:

- Schlüssel „**X**“ (**grün**) einstecken
- „**94**“ eingeben
- Taste „**X**“ drücken
- „**Bar**“ eingeben
- Es wird eine **Spartenliste** gedruckt
- Schlüssel „**P**“ (**rot**) einstecken
- „**3**“ eingeben
- Taste „**X**“ drücken
- „**Spartentaste**“ (siehe Tastaturvorlage im Anhang) drücken
- Bei den Speisensparten muss „**3**“ nochmals „**3**“ getippt werden und danach muss „**01**“ getippt werden.
- Danach muss das „**Komma**“ (über der Taste „9“) getippt werden
- Taste „**CL**“ drücken
- usw.

Sollten Sie nicht zurechtkommen, rufen Sie uns bitte an.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Kassen-Häge Team

Zahlenblock

-	X	,
7	8	9
4	5	6
1	2	3
CL	0	00

Spartentasten

Sparte 1	Sparte 6	Sparte 11	Sparte 16
Sparte 2	Sparte 7	Sparte 12	Sparte 17
Sparte 3	Sparte 8	Sparte 13	Sparte 18
Sparte 4	Sparte 9	Sparte 14	Sparte 19
Sparte 5	Sparte 10	Sparte 15	Sparte 20

Funktionstasten

Tisch Nr.	Tisch zurück	Tisch Umb.
Div. Getr.	Div. Küche	Tisch Sep.
N.R.	ZWS	<u>BAR</u>
Storno	Artikel	Nr.