

Kassensystem: MultiData ER-900Serie

Änderung der Mehrwertsteuer von 16% auf 19% und von 5% auf 7% zum 01.01.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachdem sich die MwSt. am 01.01.2021 von 16% auf 19% und von 5% auf 7% ändert, wollen wir Ihnen hiermit mitteilen, wie Sie dies auf einfache Art an Ihrer Kasse selbst programmieren können. Über die rechtlichen Voraussetzungen zur MwSt. Umstellung informieren Sie sich bitte bei ihrem Steuerberater, wir können und dürfen keine steuerrechtlichen Auskünfte geben.

Bevor Sie mit der Programmierung beginnen, sollten Sie zunächst alle für Sie relevanten Z-Lesungen an der Kasse durchführen, damit kein „Durcheinander“ bei der Berechnung der MwSt. entsteht.

Gehen Sie jetzt Punkt für Punkt genau so vor, wie nachstehend beschrieben:

Schlüssel „**C**“ auf Schlossposition „**C**“ (eine Drehung weiter wie „PGM“) stellen
 „**70**“ eingeben
 Taste „**ZWS**“ drücken
 „**392**“ eingeben
 Taste „**Storno**“ drücken
 Taste „**BAR**“ drücken

Schlüssel „**C**“ auf Schlossposition „**PGM**“ stellen
 Steuersatz eingeben „**19.00020**“ (mit Punkt eingeben)
 Taste „**Storno**“ drücken
 Taste „**BAR**“ drücken

Schlüssel „**C**“ auf Schlossposition „**PGM**“ stellen
 „**80**“ eingeben
 Taste „**ZWS**“ drücken
 Text „**MwSt.19%**“ eingeben lt. Texttastatur (Flachtastatur) bzw.
 Textcodetabelle (Hubtastatur) Textcode: 077 087 083 084 046 049 057 037
 Taste „**X/Zeit**“ drücken
 Taste „**Storno**“ drücken
 Taste „**BAR**“ drücken

Schlüssel „**C**“ auf Schlossposition „**C**“ (eine Drehung weiter wie „PGM“) stellen
 „**70**“ eingeben
 Taste „**ZWS**“ drücken
 „**393**“ eingeben
 Taste „**Storno**“ drücken
 Taste „**BAR**“ drücken

Schlüssel „**C**“ auf Schlossposition „**PGM**“ stellen
 Steuersatz eingeben „**07.00020**“ (mit Punkt eingeben)
 Taste „**Storno**“ drücken
 Taste „**BAR**“ drücken

Schlüssel „**C**“ auf Schlossposition „**PGM**“ stellen
 „**80**“ eingeben
 Taste „**ZWS**“ drücken
 Text „**MwSt.7%**“ eingeben lt. Texttastatur (Flachtastatur) bzw.
 Textcodetabelle (Hubtastatur) Textcode: 077 087 083 084 046 055 037
 Taste „**X/Zeit**“ drücken
 Taste „**Storno**“ drücken
 Taste „**BAR**“ drücken

Schlüssel „**C**“ auf Schlossposition „**PGM**“ stellen
 „**701**“ eingeben
 Taste „**ZWS**“ drücken
 „**5**“ eingeben
 Taste „**X/Zeit**“ drücken
 Text eingeben „**Umsatz 19%**“ lt. Texttastatur (Flachtastatur) bzw.
 Textcodetabelle (Hubtastatur) Textcode: 085 077 083 065 084 090 032 049 057 037
 Taste „**ZWS**“ drücken

„9“ eingeben
Taste „X/Zeit“ drücken
Text eingeben „MwSt.19%“ lt. Texttastatur (Flachtastatur) bzw.
Textcodetabelle (Hubtastatur) Textcode: 077 087 083 084 046 049 057 037
Taste „ZWS“ drücken
Taste „BAR“ drücken

Schlüssel „C“ auf Schlossposition „PGM“ stellen
„710“ eingeben
Taste „ZWS“ drücken
„3“ eingeben
Taste „X/Zeit“ drücken
Text eingeben „Umsatz 19%“ lt. Texttastatur (Flachtastatur) bzw.
Textcodetabelle (Hubtastatur) Textcode: 085 077 083 065 084 090 032 049 057 037
Taste „ZWS“ drücken
„7“ eingeben
Taste „X/Zeit“ drücken
Text eingeben „MwSt. 19%“ lt. Texttastatur (Flachtastatur) bzw.
Textcodetabelle (Hubtastatur) Textcode: 077 087 083 084 046 049 057 037
Taste „ZWS“ drücken
Taste „BAR“ drücken

Schlüssel „C“ auf Schlossposition „PGM“ stellen
„701“ eingeben
Taste „ZWS“ drücken
„6“ eingeben
Taste „X/Zeit“ drücken
Text eingeben „Umsatz 7%“ lt. Texttastatur (Flachtastatur) bzw.
Textcodetabelle (Hubtastatur) Textcode: 085 077 083 065 084 090 032 055 037
Taste „ZWS“ drücken
„10“ eingeben
Taste „X/Zeit“ drücken
Text eingeben „MwSt.7%“ lt. Texttastatur (Flachtastatur) bzw.
Textcodetabelle (Hubtastatur) Textcode: 077 087 083 084 046 055 037
Taste „ZWS“ drücken
Taste „BAR“ drücken

Schlüssel „C“ auf Schlossposition „PGM“ stellen
„710“ eingeben
Taste „ZWS“ drücken
„4“ eingeben
Taste „X/Zeit“ drücken
Text eingeben „Umsatz 7%“ lt. Texttastatur (Flachtastatur) bzw.
Textcodetabelle (Hubtastatur) Textcode: 085 077 083 065 084 090 032 055 037
Taste „ZWS“ drücken
„8“ eingeben
Taste „X/Zeit“ drücken
Text eingeben „MwSt. 7%“ lt. Texttastatur (Flachtastatur) bzw.
Textcodetabelle (Hubtastatur) Textcode: 077 087 083 084 046 055 037
Taste „ZWS“ drücken
Taste „BAR“ drücken

Schlüssel „C“ auf Schlossposition „C“ (eine Drehung weiter wie „PGM“) stellen
„70“ eingeben
Taste „ZWS“ drücken
„398“ eingeben
Taste „Storno“ drücken
Taste „BAR“ drücken

Damit ist der Vorgang beendet und Ihre Kasse rechnet jetzt „MwSt. 19%“ und „MwSt. 7%“.

Sollten Sie nicht zurechtkommen, rufen Sie uns bitte an.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Kassen-Häge Team